Ocio - Indicatore di livello digitale

OCIO è un sistema innovativo per la gestione del livello del liquido nei serbatoi atmosferici. Il sistema rileva la pressione statica generata dall'altezza del liquido per mezzo di un tubo introdotto all'interno del serbatoio e visualizza su display in modo affidabile e ripetibile il livello del liquido. Ha due allarmi di livello che possono essere regolati a scelta per il messaggio sul display o per il comando di segnali remoti (sonori o visivi).

E' disponibile anche il collegamento diretto a PC per una gestione remota del livello nel serbatoio attraverso un software dedicato.
E' possibile, per mezzo di un'interfaccia, collegare fino a 12 indicatori di livello OCIO e trasmettere i dati via cavo al PC fino a 1.000 mt di distanza.

Disponibile interfaccia per invio SMS ai 2 livelli di allarme impostati.



Art. OCIO - rs
OCIO - Terminale indicatore di livello.

Art. OCIO DESK 1
Interfaccia PC con software per 1 serbatoio

Art. OCIO DESK 4
Interfaccia PC con software per 4 serbatoi

Art. OCIO DESK 8
Interfaccia PC con software per 8 serbatoi

Art. OCIO DESK 12
Interfaccia PC con software per 12 serbatoi

Art. OCIO - SMS
Interfaccia per invio SMS allarmi

MC BOX - controllo multiutenti

Con questo pannello elettronico è possibile autorizzare il prelievo di carburante da un distributore ad uso privato soltanto al personale abilitato tramite **codici** o **chiavi magnetiche** (massimo **80** utenti) ed eseguire il trasferimento dei dati su PC permettendo così il controllo e il monitoraggio delle erogazioni.
Possibilità di inserire codice automezzo e Km. Gestione della data e ora dell'erogazione.
Software dedicato per la gestione e stampa delle erogazioni.

Art. MCBOX

MC BOX si completa con:

- Art. 12708: kit per utilizzare l'accesso ai rifornimenti tramite chiavi utenti e lo scarico dati a PC con chiave Manager senza la necessità di collegamento con cavo.

Oppure:

- Art. 12710: kit per lo scarico dati a PC a mezzo collegamento con cavo fino a 800 metri di distanza.

Art. 12708
Composto da:

n. 10 chiavi Utente



n. 1 Chiave Manager per trasferimento dati su PC.

Lettore chiave Manager da collegare al PC, chiavetta Usb con software per gestione rifornimenti.

Art. 12494
Kit 10 chiavi utente



Art. 12710
Composto da:

Convertitore per collegamento diretto a PC, chiavetta Usb con software per gestione rifornimenti.